

使用说明书



308Plus型半面罩 中/大号

本说明书适用于：
308Plus防尘口罩（以下简称“防尘口罩”）
执行标准 GB2626-2006 自吸过滤式防颗粒物呼吸器（可更换式半面罩有呼气阀）

308Plus防毒口罩（以下简称“防毒口罩”）
执行标准 GB2890-2009 自吸过滤式防毒面具（半面罩）

重要提示（适用于防尘口罩、防毒口罩）

使用前，使用者必须阅读和理解本说明书，以及与其配合的过滤元件使用说明书。根据 GB/T 18664-2002中对呼吸防护用品的选择方法，空气污染物为颗粒物非IDLH环境并危害因数<10时选用防尘口罩。空气污染物为有毒气体和蒸气非IDLH环境并危害因数<10时选用防毒口罩。
未遵照使用说明使用本半面罩，没有在污染环境中一直佩戴可能对身体造成一定伤害。

警告（适用于防尘口罩、防毒口罩）

1. 当下列情形时，不得使用本口罩：
 - (1) 氧气浓度低于19.5%的环境；
 - (2) 有害环境性质未知的环境；
 - (3) 污染物浓度达到IDLH（立即威胁生命和健康）水平。IDLH浓度参考GB/T 18664-2002标准中附录B。
2. 当使用中感到呼吸阻力明显增大或者有异味、咳嗽、刺激、恶心等不适症状时，应立即离开有害环境，并应检查本口罩，确定并排除故障后方可重新进入有害环境；如无故障存在，应更换有效的过滤元件。
3. 严禁替换、改动、增加或减少部件。仅可使用制造商指定的配件进行更换。
4. 不得变更、滥用或错误使用本口罩。
5. 当面部胡须、毛发或脸型较小等情况影响面部与口罩之间密合时，不得使用本口罩。
6. 本口罩同时使用双过滤元件，应同时更换。
7. 本产品不适合存在明火的作业场所。

佩戴前检查（适用于防尘口罩、防毒口罩）

1. 检查面罩的完整性和气密性，过滤原件是否有有效；
2. 检查面罩是否有裂纹、破裂或污染现象，面部贴合部分是否变形；
2. 卸下呼气阀盖，检查呼气阀片和阀座是否脏污、变形、裂纹或破裂迹象；
3. 确保头带完好无损，弹性良好；
4. 检查所有塑料件是否有裂纹或老化现象，确保过滤元件安装到位且状态良好。

佩戴气密性检查（适用于防尘口罩、防毒口罩）

每次佩戴口罩之前应进行负压气密性检查。如果有漏气现象，应调整口罩在面部位置、头带松紧，消除泄漏。气密性不达标时，不可进入空气污染区域。具体操作步骤如下：
将手掌心盖住过滤元件承接座的圆形开口（参见图1）并轻轻吸气。如果面罩将会向内轻微塌陷，同时面部和口罩之间无漏气，则口罩气密性良好。

滤毒盒的使用寿命（适用于防毒口罩）

滤毒盒的使用寿命受空气污染物种类及其浓度、使用者呼吸频率、环境温度和湿度条件等因素影响。一般按照下述方法确定滤毒盒的更换时间：
(1) 当使用者感觉空气污染物味道或刺激性时应立即离开污染环境并更换过滤元件；
(2) 对于常规作业，建议根据经验、实验数据或者其他客观方法，确定过滤元件更换时间表，定期更换；
(3) 每次使用后记录使用时间，帮助确定更换时间。

过滤棉的使用寿命（适用于防尘口罩、装配III型加装件的防毒口罩）

过滤棉的使用寿命受空气中颗粒物的浓度、使用者呼吸频率、环境温度和湿度条件等因素影响。如过滤棉脏污、破损或者吸气阻力明显增加，必须更换。

储存（适用于防尘口罩、防毒口罩）

1. 不使用时，本产品应密封储存在清洁、干燥、无污染的环境中；
2. 储存温度在-10℃至30℃之间，储存湿度<70%；
3. 储存寿命为3年。

滤毒盒防护气体类型（适用于防毒口罩）

请查看您正使用的毒口罩中有关过滤元件部分标示的防护类型和级别。

合格证

本产品经检验合格，准予出厂

检验员：

生产日期：

泰安市恒昌劳动防护用品有限公司
Taian Hengchang Labor Protection Supplies Co., Ltd.
公司地址：山东省宁阳县东疏镇首首（粮所对过）
公司网址：www.asl-cn.com
服务热线：400-609-9536

过滤棉防护类型（适用于防尘口罩）

标准	分类	过滤效率	过滤类型
国标 GB2626-2006	KN90/KP90	≥90%	KN-非油性颗粒 KP-油性颗粒和非油性颗粒物
	KN95/KP95	≥95%	
	KN100/KP100	≥99.97%	

请查看您正使用的防尘口罩中有关过滤元件部分标示的防护类型和级别。

滤毒盒/滤尘盒装配方法（适用于防毒口罩、防尘口罩）

1. 将滤毒盒/滤尘盒的“▲”标记与面罩上的“■”标记对齐后将两者压合在一起（参见图2）；
2. 顺时针转动滤毒盒/滤尘盒（1/6周左右）直至终点以固定（参见图3）；
3. 以同样方法，更换另一侧滤毒盒/滤尘盒。

尘毒双防（选配）（适用于防毒口罩）

通过装配III型加装件（非标配）后，本防毒口罩还可以防粉尘等非油性颗粒物，起到尘毒双防的功能。具体操作办法如下：
1. 将过滤棉（注意滤棉放置方向）放入滤棉盖中，一同压到滤毒盒上，三个卡点要全部卡紧，卡紧时会发出“咔”的声音（参见图4）；
2. 检查过滤棉边缘是否全部压紧，否则拆下后重新安装。

过滤棉更换方法（适用于防尘口罩）

1. 先将滤尘盒盖逆时针旋转取下后，取出压圈和需更换的过滤棉（参见图5）；
2. 装上新的过滤棉并装上压圈后，扣合滤尘盖并顺时针旋转拧紧（参见图6）。

佩戴方法（适用于防尘口罩、防毒口罩）

1. 将头带挂在头顶上，手持口罩（参见图7）；
2. 双手拉住头带下方挂钩，将它们拉至颈后挂住，并调整松紧（参见图8）；
3. 调整口罩，使得口罩与脸部贴合紧密并且舒适（参见图9）；

清洗与保养（适用于防尘口罩、防毒口罩）

1. 过滤元件不可清洗，清洗口罩前请先将过滤元件取出；
2. 使用温水清洗口罩，或加入适量中性洗涤剂清洗，清水冲洗干净后在清洁场所避日风干；
3. 不可用洗衣机清洗，不可使用溶剂清洗。

